


ÁRBOL DE TRANSMISIÓN

■ DESCRIPCIÓN


- El árbol de transmisión delantero es un árbol de transmisión de dos juntas que utiliza una junta universal Hook compacta, ligera y de diámetro pequeño.
- El árbol de transmisión trasero es un árbol de transmisión de tres juntas que utiliza una junta universal Hook compacta, ligera y de diámetro pequeño.

► Árbol de transmisión delantero (4WD) ◀



Modelos con habitáculo simple/doble para los países del G.C.C.


Modelo con habitáculo extraordinario para Europa



Modelos con habitáculo simple/doble para Europa, Sudáfrica y Ancom

271CH37


► Árbol de transmisión trasero (2WD) ◀



Modelos con habitáculo simple para los países del G.C.C., Vietnam y Pakistán

Modelo con habitáculo extraordinario para Europa


Modelo con habitáculo doble para los países del G.C.C.



Modelo con habitáculo simple/doble para Europa, Sudáfrica y Ancom


271CH38

► Árbol de transmisión trasero (4WD) ◀



Modelos con habitáculo simple/doble para los países del G.C.C.

Modelo con habitáculo extraordinario para Europa



Modelos con habitáculo simple/doble para Europa, Sudáfrica y Ancom

271CH39